

# mikado find

#einfach3d

## Quick Installation Guide

Vielen Dank, dass Sie sich für Mikado Find entschieden haben! Bitte finden Sie anbei eine Anleitung um Ihre Mikado Find Anwendung schnell und einfach in Betrieb zu nehmen:

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang Ihrer Mikado Find Anwendung:
  - 1x Ensenso Kamera
  - 1x Ethernet Verbindungskabel Kamera - Controller
  - 1x Mikado Find / PartFinder Lizenz-Dongle
2. Schließen Sie die Ensenso-Kamera mit dem mitgelieferten Verbindungskabel an Ihren Controller (nicht Teil des Lieferumfangs) an und stellen Sie sicher, dass die Kamera am Strom angeschlossen ist
3. Stecken Sie den mitgelieferten Mikado Find Lizenz-Dongle in einen USB-Slot an Ihrem Controller
4. Installieren Sie die aktuelle Mikado Find Version auf dem Controller. Hierbei wird empfohlen den Bundle-Installer zu nutzen, der alle notwendigen Softwarepakete automatisch installiert. Die aktuelle Version finden Sie unter:

[www.optonic.com/support/download/mikado-find](http://www.optonic.com/support/download/mikado-find)

5. Starten Sie die Mikado Find Konsole und öffnen Sie im Browserfenster das WebGUI unter localhost:8080

Weitere Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme finden Sie im Mikado Find Manual oder in unseren How-to-Videos auf unserer Webseite:

[www.optonic.com/support/mikado](http://www.optonic.com/support/mikado)

Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, dann melden Sie sich bitte bei unserem Service-Team:

Optonic Service-Team  
Tel: +49 761 15436 - 501  
Mail: [service@optonic.com](mailto:service@optonic.com)